ATTENZIONE

- Non utilizzare l’osmosi se è presente a display l’allarme filtro
- All’apparizione dell’allarme filtro sostituire la cartuccia
- Prima di installare la cartuccia verificare che sia integra: agitandola non si devono sentire movimenti all’interno
- Le cartucce danneggiate non possono essere installate onde evitare danni irreversibili all’osmosi
- Rivolgersi al proprio centro di assistenza per l’acquisto delle cartucce di ricambio

Ricordati di resettare l'allarme filtro

Sostituzione cartuccia prefiltro

1- Staccare l'osmosi dalla rete elettrica
2- Chiudere il rubinetto di alimentazione
3- Ruotare la cartuccia verso destra e tirare verso il basso

1- Inserire la nuova cartuccia e avvitarla completamente ruotando verso sinistra
2- Aprire il rubinetto di alimentazione e ricollegare l'osmosi alla rete elettrica
3- **Resettare l'allarme filtro**

Come resettare l'allarme filtro

1- Premere il tasto freccia finché appare la schermata "**LANGUAGE**"
2- Premere il tasto freccia per scorrere le voci di menù
3- Quando si raggiunge la schermata

Allarme filtri
RESET LIT: NO

Premere "+" per selezionare "SI":

Allarme filtri
RESET LIT: SI

4- Premere per salvare il valore
5- Premere per uscire dal menù