



ATTENTION

- Ne pas utiliser l'osmoseur si l'alarme filtre est affichée à l'écran
- Lorsque l'alarme filtre apparaît, remplacez la cartouche
- Avant d'installer la cartouche, vérifiez qu'elle soit intacte : en l'agitant, il ne doit avoir aucun mouvement à l'intérieur
- Les cartouches endommagées ne peuvent pas être installées afin d'éviter des dommages irréversibles à l'osmose.
- Adressez-vous à votre centre assistance pour l'achat des cartouches de rechange

Remplacement de la cartouche pré-filtre

- 1- Débranchez l'osmoseur du réseau électrique
- 2- Fermez le robinet d'alimentation
- 3- Tournez la cartouche vers la droite et tirez vers le bas



N'oubliez pas de réinitialiser l'alarme filtre



- 1- Introduire la nouvelle cartouche et la visser complètement en tournant vers la gauche
- 2- Ouvrez le robinet d'alimentation et rebranchez l'osmoseur au réseau électrique
- 3- **Réinitialiser l'alarme filtre**

Comment réinitialiser l'alarme filtre

- 1- Appuyer sur la touche fléchée  jusqu'à ce que l'écran affiche « **LANGUAGE** »
- 2- Appuyer sur la touche fléchée  pour faire défiler les éléments du menu
- 3- Lorsque la page-écran s'affiche

Alarme filtres
RESET LIT: NON

Appuyez sur « + » pour sélectionner « OUI »

Alarme filtres
RESET LIT: OUI

- 4- Appuyez sur  pour sauvegarder la valeur
- 5- Appuyez sur  pour quitter le menu